



# **OPENSTAGE 60T**



Il y a différentes gammes d'Open Stage : le 10T, 15T, le 30T, le 60T et le 80T.

OPENSTAGE 60T



# ⇒ OPTIONS COMPATIBLES : (Soumis à un devis)







KEY MODULE 60T (12 touches)
Possible de mettre 2 modules maximum

SUPPORT 60T

Casque Sans Fil PLANTRONICS CS 540



## **Explications des diverses fonctions :**



Cette fonctionnalité n'est pas encore en service

Siège social : 25, rue de la gare 67690 Hatten Tél. : 0820 426 126 Fax : 0820 426 127

numerotation vocale






# activer / desactiver le haut parleur

**Activation du haut parleur:** 

- Appuyer sur la touche
- Régler le volume avec la barre sensitive en dessous



Pour désactiver le haut parleur : - Appuyer sur la touche




**Activation du casque:** 

- Appuyer sur la touche
- Régler le volume avec la barre sensitive en dessous



Pour désactiver le casque : - Appuyer sur la touche



Fonctionne pour casque, main libre et combiné

Pour désactiver le micro (on ne vous entend plus):- Appuyer sur la touche la touche s'allume.

Pour activer le micro (on vous entend à nouveau) : - Appuyer sur la touche , la touche s'éteint







Désactiver / Activer la sonnerie (Pression prolongée)



#### **Appels internes**

Appuyer sur la touche du poste souhaité ou taper le numéro du poste souhaité

#### **Appels externes**

0 numéro de téléphone

#### Mettre en attente

Appuyer sur la touche « attente »

#### Reprendre ligne en attente

Appuyer sur la touche ligne en attente

#### Transfert un appel sur un poste

Vous êtes en ligne

Appuyer sur la touche du poste désiré

Com. Interne Etablie

Raccrocher

#### Va et vient

Les touches de lignes ne servent qu'à visualiser l'état de vos lignes :

- ⇒ lumière fixe = la communication est en cours
- ⇒ lumière clignote lentement = la communication est en attente
- ⇒ lumière clignote vite = communication entrante non décrochée

Pour un va et vient il suffit de :

Passer d'une ligne à l'autre en appuyant sur les touches lignes, l'attente se fait automatiquement ainsi que la prise de ligne

### Conférence

Vous êtes en ligne

Attente


Numéro de téléphone

088888888

0645673829

0049878979876898 (Allemagne)

Com. Extérieure Etablie



<u>Aboutement</u> (transfert ligne externe vers ligne externe en manuel)

Vous êtes en ligne

Attente

O Numéro de téléphone

088888888

0645673829

0049878979876898 (Allemagne)

Com. Extérieur Etablie



Jusqu'à « transférer »





# ⇒ Programmation de la date et de l'heure :

Programmation de l'heure	Programmation de la date	
* 9 5 Gestion Système Utilisateur : * 9 5	* 9 5 Gestion Système Utilisateur : * 9 5	
OK	OK	
Gestion Système Mot de Passe :	Gestion Système Mot de Passe:	
OK	OK	
▼	<b>*</b>	
Jusqu'à « heure »	Jusqu'à « date »	
* = Modifier?	* = Modifier?	
Taper l'heure	Taper la date	
OK	OK)	
<b>(</b> □)	r())	

# Numéros abrégés collectifs

## Sous Excel

(en format texte)	N° DE TELEPHONE(en format texte)	NOMS
CODES		
000	<b>0</b> 0388	
	<b>0</b> 0625	X <= 15 CARTACTERES
999	<b>0</b> 0049	


Envoyer le tableau par mail à l'adresse suivante : <a href="mailto:hotline@norest-telecom.fr">hotline@norest-telecom.fr</a>

Avec la référence de votre Numéro client

Numéro de téléphone


Nom et adresse














# **MESSAGERIE**

- ⇒ Mettre en fonction le renvoi de nuit :
  - \* 44 V Ou touche raccourcis « Renvoi Nuit »
- **⇒** Enlever la fonction renvoi de nuit :
  - #44 Ou touche raccourcis « Renvoi Nuit »
- ⇒ Mettre en fonction le renvoi du poste sur le répondeur : Voir mise en place d'un renvoi <u>page 5</u>.


## **CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE:**


➡ <u>Choisir le mode du répondeur :</u> répondeur simple (le client ne peut pas laisser de message)
 Répondeur enregistreur





## ⇒ Enregistrement du message 1 et /ou 2 :





Explications: Votre répondeur est composé de 2 messages différents. Ceux-ci vous permet d'enregistrer un message que vous allez pouvoir diffuser toute l'année, et un autre que vous allez pouvoir mettre en place exceptionnellement (exemple: congés annuels). Pour basculer entre le message 1 et le message 2, il suffit d'appuyer sur la touche 8 (comme indiqué si dessus).

Le dernier message que vous entendez avant de raccrocher est celui qui sera diffusé lorsque vous allez activer le répondeur.

ATTENTION, n'oubliez pas de remettre le message annuel dès retour de vos congés.




## **LECTURE DES MESSAGES**

⇒ <u>Lecture des nouveaux messages :</u>





## ⇒ Lecture des messages sauvegardés :



# ⇒ Consulter sa messagerie à distance

## Il est Possible de gérer sa messagerie vocale à distance :

#### Pour cela il suffit :

- d'appeler la ligne directe du poste à consulter 03 xx xx xx xx
- de taper « \* »
- de taper le code secret « 1234 »
- de taper le numéro interne du poste à consulter « xx »
- ensuite le principe est le même que si on est devant le poste en question