



IP232

Il y a différentes gammes de postes: IP111, IP112, IP222 et IP232

Siège social : 25, rue de la gare 67690 Hatten Tél. : 0820 426 126 Fax : 0820 426 127
S.A.S au capital de 100 000€ - SIRET 488 844 382

IP232



⇒ **OPTIONS COMPATIBLES :** (Soumis à un devis)



KEY MODULE IP2X2-X
(32 touches)

Présentation du poste

Touches de fonction

Touche	Fonction en cas d'appui sur la touche
 Paramètres	Comptes Paramètres du compte Paramètres téléphone Administration Favoris Répertoire local (annuaire) Informations
 Listes d'appels	Tous les appels Appels entrants Appels sortants Rappels actifs
 Accueil	Disponibilité Touches de fonction Passer à la page deux avec touches de fonction En plus sur l'IP232: Date et heure ou infos sur les appels ou messages manqués
 Téléphone	Affichage des appels actuels Renvois d'appels et autres réglages
 Favoris	Liste des favoris Affichage de la disponibilité et notice correspondante Appeler, envoyer un message ou modifier les coordonnées
 Contacts	Recherche des contacts dans le système, dans les bases de données externes et dans les contacts locaux Numéro entré : appeler, envoyer un message, ajouter aux contacts, ajouter aux favoris Coordonnées trouvées : appeler, envoyer un message, ajouter aux favoris

Touche à double fonction

Touche	Fonction en cas d'appui sur la touche
	Micro-casque
	Coupure micro lorsque vous êtes en ligne ET mode « Ne pas déranger » lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé
R	Mise en attente client ET ouvre la liste des appels entrants (rappels). Appuyer deux fois sur la touche pour rappeler immédiatement le dernier appel Entrant.
	Recomposition automatique : ouvre la liste des appels sortants pour recomposer les derniers numéros.
	Haut-Parleur

Appels internes

Taper le numéro du poste souhaité ou utiliser les touches programmées en allant sur l'onglet  Accueil

Appels externes

 numéro de téléphone


Mettre en attente

Appuyer sur la touche « R » ou sur l'écran 

Reprendre ligne en attente

Appuyer sur la touche «  » ou « R »

Va et vient



Transfert un appel sur un poste

Vous êtes en ligne

« Accueil » Puis sélectionner le poste souhaité
Communication Interne Etablie
Raccrocher

Vous êtes en ligne
« R » Taper le numéro du poste souhaité
Communication Interne Etablie
Raccrocher

Renvoi d'appel (appel Extérieur redirigé vers Extérieur en cas d'absence au bureau)

- Appuyer sur  Téléphone


- Ensuite « Page Suivante »




- Sélectionner « Renvoi d'appel (toujours)



- Annoter votre numéro de portable en mettant le préfixe « 0 » sur la destination
Exemple 0 06xx xx xx xx puis validé en haut à droite




- **Pour activer le renvoi** appuyer une nouvelle fois sur **Renvoi d'appel** votre numéro est affiché en dessous et une flèche apparaît sur l'écran → qui indique que le renvoi est en place




Annuler le renvoi


- Appuyer sur **Accueil** , puis cliquer sur « Renvoi d'appel 0 06xx xx xx xx »



- Appuyer sur  Renvoi d'appel pour annuler le renvoi d'appel



Pour modifier le numéro de renvoi, il faut rester appuyé en prolongé sur  Renvoi d'appel et effacer le numéro





Conférence

Vous êtes en ligne

« R » Pour mettre en attente

☎ Numéro de téléphone

0390200505

0645673829

0049878979876898 (Allemagne)

Com. Extérieure Etablie

Appuyer sur l'onglet 

Conférence établie

Aboutement (transfert ligne ext. vers ligne ext. en manuel)

Vous êtes en ligne

« R » Pour mettre en attente

☎ Numéro de téléphone

0390200505

0645673829

0049878979876898 (Allemagne)

Com. Extérieure Etablie

Raccrocher

Liste des appelants (visualisation des appels entrants/sortants)




Appuyer sur **Listes d'appels** permet d'avoir accès :

- Tous les appels
- Appels entrants
- Appels sortants
- Rappels actifs

Pour voir les appels manqué :




Appuyer sur **Accueil** et ensuite sur « X Appel » :



Utilisation de l'annuaire (numéros abrégés) :

- Taper sur la touche  Contacts
- Taper sur l'onglet (123) pour pouvoir accéder aux lettres de l'alphabet



- Chercher votre contact à l'aide des touches de numérotation

