



GIGASET S650IP

Se familiariser avec le téléphone.



Pour les postes S650 IP

Appels internes

Tapez le numéro du poste souhaité

2xx# ou 2xxx#

OU répertoire « Poste xx »



Appels externes

Numéro de téléphone

Mettre en attente

Appuyez sur « Appel. Ext. »

Reprendre ligne en attente

Appuyez sur « Fin »

Transfert un appel sur un poste

Vous êtes en ligne

Appuyez sur « Appel. Ext. »

tapez le numéro du poste souhaité

2xx# ou 2xxx#

OU répertoire « Poste xx »



Puis « Transfert d'appel »

Liste des appelants (visualisation des appels perdus)

- Appuyez sur la touche « **Liste des appelants** »
- Sélectionnez « **App manqués** »



Lorsqu'un appel est manqué, la touche « Liste des appelants » clignote.

Changement de la sonnerie



- Appuyez sur la touche « **Menu** »
- Allez sur l'onglet « **Réglage** »
- « **Réglage audio** »
- « **Sonneries (comb.)** »
- « **Mélodies** »

- Sélectionnez les différentes sonneries que vous souhaitez modifier :
 - Appels internes
 - Ligne fixe (cette ligne n'est pas utilisée en fonction IP)
 - Appels IP 1 (Externes)

Mettre en place un renvoi d'appel



- Appuyer sur la touche « **Menu** »
- Allez sur l'onglet « **Services Réseau** »
- « **Renvoi d'appel** »
- Choisir entre « **Interne** » ou « **IP1 (Externe)** »


- Mettre le statut sur « **Act.** »
- Entrez le numéro sur lequel vous voulez réceptionner les appels
- Choisir entre renvoi :
 - Tous les appels
 - Sans réponse
 - Ligne occupée
- Appuyez sur « **Envoi** » pour confirmer le renvoi

Pour désactiver le renvoi, il suffit de mettre le statut sur « **Dés.** »

Double appel, conférences et transferts

Lorsque vous êtes en communication et que vous recevez un double appel, vous entendez une tonalité indicative au niveau de l'écouteur et sur l'écran du téléphone vous avez une indication comme indiqué sur la photo.


Pour prendre l'appel, il suffit de d'appuyer sur la touche « Accept. »



Pour basculer entre les deux appels (« Appel 1 » et « Appel 2 », ou numéro de téléphone si l'appelant n'est pas en numéro masqué), il vous suffit de descendre avec la flèche du bas.

Lorsque vous êtes en communication avec une ligne, l'autre est en attente avec une musique d'attente de base.


Touche
Conférence




Flèche du bas



Pour créer une conférence entre les deux appels externe et vous, il vous suffit d'appuyer sur la touche « Confér. »



Indication de
conférence



Dans le menu « Option », vous pouvez accéder à la fonction « Transfert d'appel ». Cela permet de mettre en relation les deux appels tout en vous sortant de la communication.